


simulation en régime transitoire

TR1
Type=lin
Start=0
Stop=5 us



calcul des paramètres s

SP1
Type=log
Start=10MHz
Stop=160MHz
Points=2409

Équation

Eqn1
dBS21=dB(S[2,1])
dBS11=dB(S[1,1])

