


# simulation en régime transitoire

TR1  
Type=lin  
Start=0  
Stop=5 us



# calcul des paramètres s

SP1  
Type=log  
Start=30MHz  
Stop=160MHz

Équation

Eqn1  
 $dBS_{21}=dB(S[2,1])$   
 $dBS_{11}=dB(S[1,1])$

